





Schurter




CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S

Dalies numeris:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamas / RoHS atitinka
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.




CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamas / RoHS atitinka
DUOMENŲ LAPAS	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Yellow/Cyan
FUNKCIJOS	Ceramic Actuator, G Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
ĮŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Clear (White Filter/Diffuser)
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S platintojas	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S tiekėjas
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S kaina	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S nuotraukos	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S vaizdas
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S PDF duomenų lapas	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S atsiųsti duomenų lentelę	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S duomenų lapas
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S atsargos	Pirkite CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S	Pirkite Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S	

Susiję produktai

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1003-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1004-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1008-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1012-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1006-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1002-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1001-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1005-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p>