




Schurter



**SCHURTER**  
ELECTRONIC COMPONENTS


**CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dalies numeris:          | CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S   |
| Gamintojas / Gamintojas: | Schurter  |
| Prekės aprašymas         | SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V   |
| Duomenų lapai:           |  CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S.pdf |
| RoHS statusas            |  Švinas nemokamas / RoHS atitinka            |
| Laivas iš                | Honkongas   |
| Siuntimo būdas           | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

## CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S specifikacijos

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| DALIES NUMERIS                     | CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S   |
| GAMINTOJAS                         | Schurter  |
| APIBŪDINIMAS                       | SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V   |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Švinas nemokamas / RoHS atitinka  |
| DUOMENŲ LAPAS                      |  CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S.pdf |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC           | 60V   |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC           | 42V   |
| ĮVESKITE                           | Capacitive, Illuminated   |
| NUTRAUKIMO STILIUS                 | Wire Leads  |
| PERJUNGTI FUNKCIJĄ                 | Off-Mom   |
| SERIJA                             | CPS   |
| PANEL CUTOUT MATMENYS              | Circular - 16.10mm Dia  |
| PAKUOTĖ                            | Bulk  |
| DARBINĖ TEMPERATŪRA                | -40°C ~ 60°C  |
| MONTAVIMO TIPAS                    | Panel Mount, Front  |
| DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)       | 1 (Unlimited)   |
| MECHANINIS GYVENIMAS               | -   |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Lead free / RoHS Compliant  |
| APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO             | IP67 - Dust Tight, Waterproof   |
| APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)      | 5 ~ 28 VDC  |
| APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA           | LED, Magenta  |
| FUNKCIJOS                          | Ceramic Actuator, Finger Guide, Arrow Symbol  |
| ELEKTROS GYVENIMAS                 | -   |
| ĮŠSAMUS APRAŠYMAS                  | Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front  |
| DABARTINIS ĮVERTINIMAS             | 100mA (AC/DC)   |
| SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS          | Clear (White Filter/Diffuser)   |
| GRANDINĖ                           | SPST-NO   |
| PAVAROS TIPAS                      | Round, Button, Flush  |

**Susijusios žymės**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Schurter CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S          | CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S platintojas              | CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S tiekėjas         |
| CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S kaina             | CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S nuotraukos               | CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S vaizdas          |
| CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S PDF duomenų lapas | CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S atsiųsti duomenų lentelę | CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S duomenų lapas    |
| CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S atsargos          | Pirkite CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S                  | Pirkite Schurter CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S |
| Schurter CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S          | Schurter tiekėjas  | Schurter platintojas                                     |
| Schurter CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S          | Schurter Inc. CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1050-S            |  |

**Susiję produktai**

|  |   |
|--|---|
|  <p><b>CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1051-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br/>Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #d3d3d3; padding: 2px; border-radius: 5px;"><b>RFQ</b></p> |  <p><b>CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1044-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br/>Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #d3d3d3; padding: 2px; border-radius: 5px;"><b>RFQ</b></p> |
|  <p><b>CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1046-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br/>Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #d3d3d3; padding: 2px; border-radius: 5px;"><b>RFQ</b></p> |  <p><b>CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1047-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br/>Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #d3d3d3; padding: 2px; border-radius: 5px;"><b>RFQ</b></p> |
|  <p><b>CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1054-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br/>Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #d3d3d3; padding: 2px; border-radius: 5px;"><b>RFQ</b></p> |  <p><b>CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1056-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br/>Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #d3d3d3; padding: 2px; border-radius: 5px;"><b>RFQ</b></p> |
|  <p><b>CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1053-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br/>Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #d3d3d3; padding: 2px; border-radius: 5px;"><b>RFQ</b></p> |  <p><b>CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1049-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br/>Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #d3d3d3; padding: 2px; border-radius: 5px;"><b>RFQ</b></p> |
|  <p><b>CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1048-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br/>Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #d3d3d3; padding: 2px; border-radius: 5px;"><b>RFQ</b></p> |  <p><b>CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1055-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br/>Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #d3d3d3; padding: 2px; border-radius: 5px;"><b>RFQ</b></p> |
|  <p><b>CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1052-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br/>Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #d3d3d3; padding: 2px; border-radius: 5px;"><b>RFQ</b></p> |  <p><b>CPS16-NO00A10-SNCCWTWF-AI0MAVAR-W1045-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V<br/>Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #d3d3d3; padding: 2px; border-radius: 5px;"><b>RFQ</b></p> |