

**Schurter**

## CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S

Dalies numeris:	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
Duomenų lapai:	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S.pdf
RoHS statusas	Švinas nemokamas / RoHS atitinka
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

### CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamas / RoHS atitinka
DUOMENŲ LAPAS	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-Mom
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, White
FUNKCIJOS	Ceramic Actuator, Finger Guide, 9 Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
ĮŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Clear (White Filter/Diffuser)
GRANDINĖ	SPST-NO
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

### Susijusios žymės

Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S platintojas	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S tiekėjas
CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S kaina	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S nuotraukos	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S vaizdas
CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S PDF duomenų lapas	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S atsiųsti duomenų lentelę	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S duomenų lapas
CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S atsargos	Pirkite CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S	Pirkite Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S	Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1036-S	

### Susiję produktai

<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: #0056b3;">CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1031-S</p> <p style="font-size: 0.9em;">Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: #0056b3;">CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1037-S</p> <p style="font-size: 0.9em;">Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: #0056b3;">CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1032-S</p> <p style="font-size: 0.9em;">Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: #0056b3;">CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1033-S</p> <p style="font-size: 0.9em;">Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: #0056b3;">CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1030-S</p> <p style="font-size: 0.9em;">Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: #0056b3;">CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1034-S</p> <p style="font-size: 0.9em;">Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: #0056b3;">CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1041-S</p> <p style="font-size: 0.9em;">Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: #0056b3;">CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1038-S</p> <p style="font-size: 0.9em;">Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: #0056b3;">CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1040-S</p> <p style="font-size: 0.9em;">Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: #0056b3;">CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1039-S</p> <p style="font-size: 0.9em;">Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: #0056b3;">CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1035-S</p> <p style="font-size: 0.9em;">Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: #0056b3;">CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1042-S</p> <p style="font-size: 0.9em;">Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>