





Schurter




CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S

Dalies numeris:	CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamas / RoHS atitinka
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamas / RoHS atitinka
DUOMENŲ LAPAS	 CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-Mom
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 22.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Blue/White
FUNKCIJOS	Ceramic Actuator, Finger Guide, O Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
ĮŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Clear (White Filter/Diffuser)
GRANDINĖ	SPST-NO
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S platintojas	CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S tiekėjas
CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S kaina	CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S nuotraukos	CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S vaizdas
CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S PDF duomenų lapas	CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S atsiųsti duomenų lentelę	CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S duomenų lapas
CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S atsargos	Pirkite CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	Pirkite Schurter CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S
Schurter CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	Schurter Inc. CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S	

Susiję produktai

 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1010-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1018-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1021-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1016-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1017-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1014-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1020-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1011-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1009-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1013-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS22-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1019-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">RFQ</p>