





**Schurter**




## CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S

Dalies numeris:	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamas / RoHS atitinka
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.




### CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamas / RoHS atitinka
DUOMENŲ LAPAS	 CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 22.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, White/Magenta
FUNKCIJOS	Arrow Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
ĮŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Silver
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

### Susijusios žymės

Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S platintojas	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S tiekėjas
CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S kaina	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S nuotraukos	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S vaizdas
CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S PDF duomenų lapas	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S atsisųsti duomenų lentelę	CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S duomenų lapas
CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S atsargos	Pirkite CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S	Pirkite Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1048-S	

### Susiję produktai

 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1053-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1049-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1043-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1042-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1044-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1054-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1047-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1052-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1045-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1050-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1046-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0WMVAR-W1051-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;"><b>RFQ</b></p>