





Schurter



SCHURTER
ELECTRONIC COMPONENTS


CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S

Dalies numeris:	CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamas / RoHS atitinka
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.








CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamas / RoHS atitinka
DUOMENŲ LAPAS	 CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-Mom
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Yellow/Green
FUNKCIJOS	Ceramic Actuator, AB Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
ĮŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Clear (White Filter/Diffuser)
GRANDINĖ	SPST-NO
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S	CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S platintojas	CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S tiekėjas
CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S kainą	CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S nuotraukos	CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S vaizdas
CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S PDF duomenų lapas	CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S atsiųsti duomenų lentelę	CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S duomenų lapas
CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S atsargos	Pirkite CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S	Pirkite Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S	Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1064-S	

Susiję produktai

 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1069-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1068-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1063-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1060-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1059-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1061-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1062-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1070-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1067-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1066-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1058-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AI0YGVAR-W1065-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>