




**CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S**

Dalies numeris:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S.pdf
RoHs statusas	 Švinas nemokamas / RoHS atitinka
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamas / RoHS atitinka
DUOMENŲ LAPAS	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, White/Cyan
FUNKCIJOS	DOWN Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
ĮŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Silver
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S platintojas	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S tiekėjas
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S kaina	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S nuotraukos	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S vaizdas
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S PDF duomenų lapas	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S atsiųsti duomenų lentelę	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S duomenų lapas
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S atsargos	Pirkite CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Pirkite Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	

Susiję produktai

 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1074-S Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1073-S Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1066-S Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1069-S Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1065-S Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1071-S Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1067-S Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1063-S Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1062-S Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1072-S Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1064-S Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock RFQ