





Schurter


## CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S

Dalies numeris:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S.pdf
RoHs statusas	 Švinas nemokamas / RoHS atitinka
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PRAŠYMAS KOTIRUOTI](#)

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.













### CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamas / RoHS atitinka
DUOMENŲ LAPAS	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Yellow/Cyan
FUNKCIJOS	Finger Guide, RESET Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
ĮŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Silver
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

### Susijusios žymės

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S platintojas	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S tiekėjas
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S kaina	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S nuotraukos	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S vaizdas
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S PDF duomenų lapas	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S atsiųsti duomenų lentelę	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S duomenų lapas
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S atsargos	Pirkite CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S	Pirkite Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1073-S	

### Susiję produktai

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1076-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1074-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1069-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1067-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1075-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YGVAR-W0000-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1071-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YGVAR-W1001-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1068-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1070-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1077-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YCVAR-W1072-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>